

SKÖTSELRÅD DÖRRAR

Furudörren levereras obehandlad. Kvistar behandlas med kvistlack och därefter måste alla 6 sidor lackas, laseras eller oljas före montering.

Följ färghandlarens målningsråd för bästa resultat. Tröskeln är obehandlad och skall oljas innan montering och löpande efter behov.

Öka livslängden på dörren genom löpande underhåll och en placering under t ex ett skärmtak.

Trä är ett levande material som påverkas av väder och yttre omständigheter. Små sprickor och kvistgenomslag kan förekomma.

Dörren bör inte målas i mörkare kulörer än NCS-7500-N på grund av värmeabsorbering. Eventuella reklamationer som kan härledas till användande av mörkare färger godkänns inte.

Vid eventuella reklamationer efterföljs ABM07.

JABO