



**Traditionell lösnings-  
medelsfri rengöring och  
grundbehandling för  
trätor utomhus.**



[www.welinoco.com](http://www.welinoco.com)

**Gammeldags  
Trallsåpa är en traditionell  
lösningsmedelsfri produkt  
baserad på naturliga råvaror.  
Såpan tillverkas i Sverige.  
Den ger trätytor utomhus  
extra skydd och en len  
behaglig yta.**



**Gammeldags  
Trallsåpa finns  
ofärgad och med  
vitt pigment**



Använd inte  
högtrycksvätt  
vid rengöring, då  
det kan skada  
träet.



Börja med att  
slipa eller tvätta  
trätrallen

## Förberedelser

För att behålla grånaden på obehandlad oskadad trätrall, ska den rengöras och torka helt innan grundbehandling.

Gammalt uttorkat trä med mycket sprickor och flisor bör slipas ordentligt innan grundbehandling. Som avslutande papper rekommenderas korn 100 för barrträ och korn 120 för lövträ.

Grånat trä kan även tas bort med Osmo Power-Gel (se separat instruktion).



Borsta bort  
lös smuts och  
eventuellt  
slipdamm

Blanda såpalösningen  
noga och lägg ut på  
träytan med en  
skurborste.

På dunken  
finns doserings-  
streck för att  
lätt kunna blanda  
rätt mängd



Under första  
strykningen suger  
trallen åt sig  
mycket, så lägg  
ut rikligt



När ytan  
känns torr kan  
du påbörja nästa  
strykning

Upprepa behandlingen  
tills träytan inte tar till  
sig mer och är mättad.



## Verktyg ...



Skurborste

Gammeldags  
Trallsåpa

Hink

Trasa

(rött skurblock + hållare)



Träytan  
kan torrpoleras  
för lenare känsla.  
Använd rött skurblock + hållare

## ÅTGÅNG

### Grundbehandling:

2 l Trallsåpa + 8 l ljummet vatten.  
Tänk på att antalet appliceringar/åtgång kan öka beroende på hur gammalt eller poröst träet är.

### Rengöring:

1 dl Trallsåpa (Ofärgad) + 10 l ljummet vatten.

## VERKTYG

Hink, skurborste och trasa (rött skurblock + hållare).

## FÖRBEREDELSE

För att behålla gränaden på en obehandlad oskadad trätrall, ska den rengöras och torka helt innan grundbehandling. Vill man istället ta bort gränaden och få fram tråets ursprungliga kulör, kan Osmo Power-Gel användas (se separat instruktion). Gammalt uttorkat trä med mycket sprickor och flisor bör slipas innan grundbehandling. Slipa ordentligt, som avslutande papper rekommenderas korn 100 för barrträ och korn 120 för lövträ.

## GRUNDBEHANDLING

Vid grundbehandling ska temperaturen vara över 10°C, undvik regn.

1. Skaka såpaflaskan (extra noga för vit såpa) och blanda såpalösning i en hink enligt dosering ovan.
2. Lägg ut såpalösningen på träytan med en skurborste.
3. Låt torka tills ytan känns yttorr.
4. Upprepa punkt 2-3 till dess att träet inte tar till sig mer Gammeldags Trallsåpa.
5. Direkt efter sista appliceringen, torka bort eventuellt överskott med en trasa.
6. Låt torka. När träytan är helt torr kan den tas i bruk.
7. Efter ca 24 tim. kan träytan torrpoleras vid behov. Använd rött skurblock + hållare.

## RENGÖRING

1. Borsta bort all lös smuts.
2. Borsta träytan med såpalösning enligt dosering ovan (använd ofärgad Gammeldags Trallsåpa).
3. Skölj rikligt med vatten, undvik att använda högtryckstvätt som kan skada träets fibrer.
4. När ytan är helt torr är den redo att ta i bruk, eller grundbehandla med Gammeldags Trallsåpa.



www.welinoco.com



**Welin & Co AB**

Telefon: 08 544 10 440

E-post: [info@welinoco.com](mailto:info@welinoco.com)



[www.welinoco.com](http://www.welinoco.com)