

# NOVOROOM

## Monteringsbeskrivning Aluminium GlasrÄcke





**Tumstock, penna**



**Slåsnöre**



**Skruvdragare m. tillbehör**



**Vattenpass**

Bilderna ovan visar verktyg som Novoroom rekommenderar ska finnas tillhands vid montering.



1. Montera gummilist nr:3 i alla stolpar



2. Fäst stolpen nr:1 i underlaget med hjälp av skruv (Observera att skruven ej kommer ifrån Novoroom). Gummilisten som monterades i steg ett ska sitta på utsidan av räckets

Observera att måtten som tillhandahållits i ritningen är centrummått för stolpen och ej ett kantmått.

3. Sänk ned glaset i springorna på stolparna och centrera dem mellan stolparna.
4. Fäst gummilist nr:4 som fixerar glaset i stolpen. (Tips, spruta såpa blandat med vatten på glaset för att underlätta arbetet)



5. Lima fast handledaren nr:6 i stolparna med lim alternativt skruva eller popnita fast den i sidan av stolpen. Lim, skruv respektive ponit tillhandahålls inte av Novoroom.



6. Fäst ändkåpa nr:7 på handledaren och fäst den enligt punkt fem i handledaren.