



Montering av Rännskarv



1) Fäll ut gångjärnet på rännskarven.



2) Montera rännskarven tätt mot bakkanten av ränndelarna.



4) Håll botten av rännskarven mot ränndelarna och tryck nedre delen av klämman mot rännan. Klämman kommer att snäppa i läge.



3) Häng övre delen av klämman över yttre kanten på hängränna.



5) Lås slutligen gångjärnet med den lilla plåtbiten.