

(Svenska 2013-03-27)

VIBO Monteringsanvisning Taksystem/Ytpapp

1. Montera först underlagspappen
2. Spika fast fotplåten i nedkanten av taket/takfoten. (Ingår i plåtsats.)
3. Lägg ut första våden i kant med fotplåten och fäst vådens överkant med pappspik 25x2,5, spika i sicksack c/c 60 mm.
Drag upp pappen mot trekantslisten/vindskivan och skär mot överkant av listen, spika med pappspik 25x2,5 c/c 60 mm.
Kallklistra mot fotplåten.
Riv av folien som täcker de självhäftande ytorna och tryck till, så den fästs ordentligt.
Tänk på att alltid rulla ut ytpappen i rullens naturliga bana.
4. Nästa våd ska överlappa den första med ca 80 mm.
Fäst den övre kanten med spik och fortsätt med nästa våd tills taket är färdigt.
Du kan skarva en våd på tvären. Skär då den överlappande våden snett så att den blir längre i överkanten. Skarven ska ha ett överlapp på ca 150 mm. Kallklistra undervådens ovansida.
OBS!! Spika inte genom överlägget.
5. Överlappa nocken med minst 150 mm. Spika inte i överlappet, använd klister.
6. Avsluta med att montera vindskiveplåt. (Ingår i plåtsats.)

Tips.

Vid kall och fuktig väderlek kan klistringen ytterligare förbättras genom att du värmer skarven med en varmluftspistol.