

Skötsel- och underhållsinstruktion

för Baseco trägolv behandlat med OSMO Hårdvaxolja.

Gäller Furu Modern, Furu Patina, Ek Modern, Ek Antik och Ask Modern.

Val av underhållsvax

OSMO 3029 Klar för ytor med Natur, Grå eller Brun behandling.

OSMO 3087 Vit för ytor med Vit behandling.

Allmänt

I hall bör en bra entrématta finnas för att samla upp så mycket hård och våt smuts som möjligt.

Arbeta alltid sparsamt med vatten då träytor kan ta skada.

Vänta med att lägga mattor och liknande första månaden efter behandling.

För att undvika repor bör möbeltassar av filt sättas under stolsben, möbler osv. Golvskydd bör användas under kontorsstol med hjul.

Regelbunden rengöring

Ytor behandlade med OSMO Hårdvaxolja är enkla att städa.

Lös smuts dammsugs eller torrmoppas bort regelbundet.

Fukttorkning

Fukttorkning görs enkelt vid behov med OSMO 8016 Rengöringsmedel. Dosering 1-2 kapsyl till 5 liter ljummet vatten. Vid kraftigt nedsmutsade golv dosera 1 kapsyl per liter vatten. Använd lätt fuktad mopp. Ytan ska vara torr efter 1-2 minuter.

Uppfräschning av nedslitna partier eller gångstråk

OSMO 3029 Klar/3087 Vit Underhållsvax användes för att vid behov på ett enkelt sätt fräscha upp den hårdvaxoljade ytan – 1 tesked räcker till ca 1 m², 0,5 liter till 35-50 m². Börja med att rengöra golvet enligt föregående punkt, Fukttorkning. Burken skakas och medlet appliceras i tunt lager längs med brädorna på den rena och torra ytan med en mikrofibermopp eller OSMO Easy Pad luddfri trasa.

Kan efterpoleras med en torr trasa efter ca 2 timmar.

Borttagning av besvärliga fläckar

Blanda OSMO 8016 Rengöringsmedel med vatten doserat 1:1, fukta en trasa och bearbeta fläcken. Mer besvärliga fläckar som t.ex. skoränder avlägsnas enkelt med OSMO 3029 Klar/3087 Vit Underhållsvax. Burken skakas och medlet läggs på en skurnylon eller OSMO Easy Pad luddfri trasa. Fläcken gnuggas och den upplösta smutsen torkas bort.

Underhåll

Underhåll utförs en gång per år, eller oftare vid kraftigt smutsad, matt eller sliten yta.

1. Lös smuts dammsugs eller torrmoppas bort.
2. Rengör ytan grundligt för hand med vit Doodlebug. Använd OSMO 8016 Rengöringsmedel blandat med vatten doserat max. 1:1, beroende på smutsighetsgrad. Arbeta sparsamt med vatten.
3. Låt ytan torka minst 30 minuter innan fortsatt arbete påbörjas. Ytan måste vara helt torr.
4. Skaka burken ordentligt och applicera OSMO 3029 Klar/3087 Vit Underhållsvax på ytan.
5. Applicera produkten i ett tunt lager längs med brädorna, max. 1 tesked per m², och bearbeta in i ytan för hand med mikrofibermopp eller OSMO Easy Pad luddfri trasa.
6. Eftertorka/jämna ut eventuellt överskott med mikrofiberduk eller OSMO Easy Pad luddfri trasa.
7. Då ytan har torkat ca 2 timmar är den färdig att använda, eftertorka gärna med OSMO Easy Pad luddfri trasa.
8. Önskas högre glans kan ytan poleras. Polering till önskad glans sker för hand med OSMO Easy Pad luddfri trasa.

Renovering av ytan

Är huvuddelen av ytan så kraftigt nedsliten att behandling med OSMO 3029 Klar/3087 Vit Underhållsvax inte är tillräcklig krävs det en renovering av ytan. Det är viktigt att ytan är helt ren och torr vid applicering av ny hårdvaxolja. Börja därför alltid med att noggrant rengöra ytan innan renovering. Är den skadade ytan pigmenterad måste skadan punktrenoveras med OSMO Dekorvax innan slutbehandling.

1. Applicera ett tunt lager OSMO 3062 Hårdvaxolja med OSMO Penselborste. Eventuellt stänk och överskott vid kanter och hörn torkas av med OSMO Easy Pad luddfri trasa.
2. Låt torka i ca 12 timmar innan ytan tas i bruk.