

Takfotsklammer används för att fixera första pannan mot takfotsläkten

I vindutsatta lägen där takpannor kan lyfta i takfoten vid kraftiga vindar kan man förstärka infästningen av pannorna med hjälp av takfotsklammer.

Takfotsklammern hakas över spårkanten på takpannans vänstra sida, bockas till rätt längd och fästs i takfotsläkten med en träskruv ca 25-30 mm lång.

Takfotsklammer kan användas till 2-kupig betongpanna, Carisma betongpanna, Nordica Plus, falsat lertegel och 2-kupig strängpressat lertegel.

Passar inte till 1-kupiga betongpannor eller 1-kupiga strängpressade lertegelpannor.



Bild 1. Liggande Takfotsklammer



Bild 2. Montering av Takfotsklammer

Artikelnummer

Takfotsklammer

113891

Fakta

Material:
Antal / pkt:
Färg:

Förzinkat stål
100
Grå