



INDSTIL TOUCH FUNKTION ADJUST TOUCH FUNCTION

!




DK: Standard rul → justér i **HØJRE** side
EN: Standard roll → adjust **RIGHT** side




DK: Over-rul → justér i **VENSTRE** side
EN: Reversed roll → adjust **LEFT** side

1




DK: Tag endedækslet af
EN: Remove end cap



DK: Tilfør spænding
EN: Add tension

DK: Fjern spænding
EN: Lower tension

!



DK: Af hensyn til fjedermekanismen anbefales daglig brug
EN: Daily use is recommended