



badkarsblandare

westerbergs surf

Tillverkad av mässing, ytbehandlad med krom.
Totalhöjd 1061 mm.

Art. nr. 20060171 surf badkarsblandare

vattentryck

Min: 0,5 Bar Max: 10 Bar, provtryck: 16 Bar

bra att veta

Rengör med fuktig trasa ev. mild tvållösning. Eftertorka med torr trasa. Använd dock aldrig rengöringsmedel som är etsande, syrehaltiga eller slipande.

installation

Vid nyinstallation, se till att ledningarna är renspolade innan blandaren installeras. Stäng av vattentillförseln under installationen! Skruva fast anslutningsplinten i golvet och anslut de inkommande rören. OBS att anslutningen skall vara tillgänglig efter installation. Anslut varmvatten på vänster sida och kallvatten på höger sida (sett från användaren). Montera på stårrören och dra åt muttrarna. Skruva fast duschslangen under pipen och häng handduschen i sin hållare.

underhåll, rengöring och skötsel

Den keramiska insatsen är självmörjande och underhållsfri. Tillsätt aldrig något fett, silicon eller liknande i insatsen. Vid eventuella fel skall alltid insatsen bytas ut. Strålsamlaren bör lossas och rengöras med jämna mellanrum. Placera den i ättikslösning över natten. Använd en mjuk trasa för att torka rent utsidan av blandaren. Tillsätt eventuellt tvållösning, då undviker man kalkfläckar från vattnet. Använd aldrig kemiska

badkarsblandare
**westerbergs
surf**



tvättmedel, syrabaserade eller på annat sätt aggressiva lösningar, ej heller stålull eller liknande produkter som kan repa ytan. Svåra kalkfläckar tages bort med ättika.

åtgärder vid eventuellt läckage

- Stäng av huvudvattenkranen så blandaren inte står under tryck.
- Skruva loss handtaget.
- Skruva loss kåpan och skruva av insatsen och lyft ut den.
- Kontrollera att packningen under insatsen är oskadad och fri från smuts och på plats.
- Rengör hålet där insatsen sitter. I de flesta fall räcker denna åtgärd. Montera tillbaka insatsen.
- Testa om läckaget upphört genom att vrida på huvudvattenkranen.
- Läcker kranen fortfarande - ring Westerbergs serviceavdelning för åtgärd.