

MONTERINGSANVISNING

FRISTÅENDE KLICK-IN SYSTEM (DEL 1)

ENSIDIG LÖSNING

Fristående är ett av monteringsalternativen i Klick-in-systemet. Det här alternativet är idealiskt när du inte kan – eller inte vill – montera ditt system direkt på väggen, t.ex. när väggen inte kan bära vikten, det finns ett fönster eller när du vill

Du behöver följande för att montera din lösning:

- Gummiklubba

MONTERA EN ENSIDIG LÖSNING

Börja med att montera fötterna.

Antingen en vanlig fot: skruva fast i

Fot för fristående upprättstående



Förlängning av fothöjd



Om du har valt en fothöjdsförlängare: Fäst först förlängaren och skruva sedan fast foten i förlängaren.

Du kan välja önskad lösningshöjd beroende på hur djupt du skruvar fast foten i förlängaren.

Sätt nu in stolparna i fötterna. Den nedre delen av stolpen är den del som har de små hålen på sidan av stolpen.



Använd en klubba för att trycka ner och slå in stolpen i fotens spår. Se till att stolpen går hela vägen ner.

Upprepa processen med den andra foten/stolpen.

lämna väggen som den är. Den är också perfekt som rumsavdelare, eftersom de upprättstående standarderna är dubbelsidiga.

Kompletera med de funktioner du behöver för att förvaringen ska passa t.ex. kläder, garage eller tvättstuga.

Stabiliseringsstänger

Placera de två delarna på golvet och för in

stabiliseringsstängerna i ett "X" - med hjälp av hålen på sidorna av stolparna.



Vrid upp de upprättstående delarna med en hand - medan den andra fixerar stabiliseringsstängerna.

Ställ enheten upprätt.

Placera enheten mot väggen - inte mer än 75 mm från väggen.



Fäst den tjockare stabiliseringsstången mellan stolparna med hjälp av gummiklubban och se till att de är helt på plats. Knacka omväxlande på vänster och höger sida.



Placera de två delarna på golvet och för in stabiliseringsstängerna i ett "X" - med hjälp av hålen på sidorna av stolparna.

Fortsätt att montera dina förvaringsfunktioner. Följ annars stegen i del två för att lägga till ytterligare en sektion och för att göra lösningen dubbelsidig.

MONTERINGSANVISNING

FRISTÅENDE KLICK-IN SYSTEM (DEL 2)

LÄGG TILL EN SEKTION OCH MONTERA EN DUBBELSIDIG LÖSNING

ADDERA YTTERLIGARE EN SEKTION

Upprepa processen med fötter och upprättstående - och placera sedan den ytterligare upprättstående med framsidan av fötterna vända mot den aktuella sektionen.




Fäst stabiliseringsstängerna i hålet.

Placera gavlarna (och mittgavlarna om du har mer än en sektion) ovanpå stolparna.



Vrid ut den extra stolpen så att stabiliseringsstängerna låses.



MONTERING AV EN DUBBELSIDIG LÖSNING

Montera foten på stolpen (på samma sätt som för en enkelsidig lösning)
Skjut sedan in och montera "baksidans" fot med en avvägare.



Upprepa med den andra upprättstående.



Fäst sedan stabiliseringsstängerna i ett "X", med de upprättstående sektionerna placerade som ett "T".



Vrid sedan så att de två stolparna/fötterna blir parallella.

TRÅDHYLLA I BOTTEN

Om du lägger till en trådhylla i botten (ovanpå foten), använd de specialdesignade klämmorna för att fästa hyllan på fram- och baksidan.



KOM IHÅG ATT FINJUSTERA

Se till att finjustera höjden på fötterna (med den medföljande skiftnyckeln) för att systemet ska stå plant.

